

Anleitung zur Flächenabdichtung



1. Handschuhe verwenden



5. Die Spitze nicht direkt auf dem Metall auflegen um eine Kontamination des Klebstoffes in der Flasche zu vermeiden



2. Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein



6. Eine durchgängige Raupe auftragen und Teile fügen



3. Oberflächen reinigen mit Aceton, Isopropanol oder mit Permabond Cleaner A



7. Verschlusskappe wieder aufsetzen um eine Kontamination zu vermeiden



4. Verschlusskappe abschrauben und Spitze abschneiden



8. Die Dichtung kann mit einem flachen Schraubenzieher oder einer Spachtel entfernt werden. Ausgehärteten Klebstoff mit einer Drahtbürste entfernen.

Permabond Weltweit

Durch das weltweite Händlernetz können Spezialisten Sie in allen Bereichen – ob Produktion oder Entwicklung – bestmöglich vor Ort betreuen, auch wenn Ihre Firma in mehreren unterschiedlichen Ländern beheimatet ist.



Österreich:

Ing.E. KOMP GesmbH.
Ernst Karl Winter Weg 8/2
1190 Wien

Tel: +43 (0)1 328 88 89 - 0

Fax: +43 (0)1 328 88 89 - 90

office@komp.at

www.komp.at