

Anleitung zur Gewindesicherung



1. Handschuhe verwenden



5. Die Spitze nicht direkt auf dem Metall auflegen um eine Kontamination des Klebstoffes in der Flasche zu vermeiden



2. Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein



6. Klebstoff auf die Kontaktfläche auftragen und Teile verschrauben



3. Oberflächen reinigen mit Aceton, Isopropanol oder mit Permabond Cleaner A



7. Den Klebstoff an der Position auftragen, wo die Mutter positioniert werden soll



4. Verschlusskappe abschrauben und Spitze abschneiden



8. Verschlusskappe wieder aufsetzen um eine Kontamination zu vermeiden

Permabond Weltweit

Durch das weltweite Händlernetz können Spezialisten Sie in allen Bereichen – ob Produktion oder Entwicklung – bestmöglich vor Ort betreuen, auch wenn Ihre Firma in mehreren unterschiedlichen Ländern beheimatet ist.



Österreich:

Ing.E. KOMP GesmbH.
Ernst Karl Winter Weg 8/2
1190 Wien

Tel: +43 (0)1 328 88 89 - 0

Fax: +43 (0)1 328 88 89 - 90

office@komp.at

www.komp.at