

# Verarbeitung von Cyanacrylaten



1. Handschuhe verwenden



5. Nochmals reinigen um Schleifstaub und abgetragenes Material zu entfernen



2. Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein



6. Nicht zu viel Klebstoff auftragen, da dieser nicht aushärtet



3. Oberflächen reinigen mit Aceton, Isopropanol oder mit Permabond Cleaner A (vor dem Schleifen)



7. Klebstoff auftragen



4. Einige Oberflächen sollten mit Schleifpapier, Stahlwolle oder durch Sandstrahlen vorbehandelt werden



8. Teile fügen und zueinander fixieren bis die Handfestigkeit erreicht ist

## Permabond Weltweit

Durch das weltweite Händlernetz können Spezialisten Sie in allen Bereichen - ob Produktion oder Entwicklung- bestmöglich vor Ort betreuen, auch wenn Ihre Firma in mehreren unterschiedlichen Ländern beheimatet ist.



## Österreich:

**Ing.E. KOMP GesmbH.**  
Ernst Karl Winter Weg 8/2  
1190 Wien  
Tel: +43 (0)1 328 88 89 - 0  
Fax: +43 (0)1 328 88 89 - 90  
[office@komp.at](mailto:office@komp.at)  
[www.komp.at](http://www.komp.at)