

Verarbeitung von Strukturellen Acrylaten



1. Handschuhe verwenden



5. Nochmals reinigen um Schleifstaub und abgetragenes Material zu entfernen



2. Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein



6. Initiator auf einer Oberfläche aufbringen



3. Oberflächen reinigen mit Aceton, Isopropanol oder mit Permabond Cleaner A (vor dem Schleifen)



7. Harz in Raupenform auf der anderen Oberfläche auftragen, nicht auskämmen oder verteilen



4. Einige Oberflächen sollten mit Schleifpapier, Stahlwolle oder durch Sandstrahlen vorbehandelt werden



8. Teile fügen und zueinander fixieren bis die Handfestigkeit erreicht ist

Permabond Weltweit

Durch das weltweite Händlernetz können Spezialisten Sie in allen Bereichen - ob Produktion oder Entwicklung- bestmöglich vor Ort betreuen, auch wenn Ihre Firma in mehreren unterschiedlichen Ländern beheimatet ist.



Österreich:

Ing.E. KOMP GesmbH.
Ernst Karl Winter Weg 8/2
1190 Wien

Tel: +43 (0)1 328 88 89 - 0

Fax: +43 (0)1 328 88 89 - 90

office@komp.at

www.komp.at